

# NÁVOD K POUŽITÍ ROTAČNÍ SPRCHY PLOCHÉ RSP1

## 1. URČENÍ, POUŽITÍ

Rotační plochá scezovací hlavice je speciálně konstruovaná pro čištění prostoru pod scezovacím sítem. Její hlavní výhodou je výška pouhých 15mm, čímž je možno dosáhnout maximálního zmenšení prostoru mezi scezovacím sítem a dnem pánve. Rotaci zajišťuje několik tangenciálně vrtaných otvorů. Otáčky, dostřik a výkon sprchy závisí na vstupním tlaku vody, který by neměl poklesnout pod 2 bar. Čím je větší tlak, tím lépe a rychleji mytí provedeno. **Sprcha je z konstrukčního důvodu dodávána jako rozmontovaná, jednolitý celek utvoří až po montáži.**

## 2. MONTÁŽ

Rotační scezovací hlavice se přivařuje do dna scezovací pánve.

**Při montáži scezovací hlavice je nutno dbát zvýšené pozornosti, pečlivosti a držet se následujícího postupu:**

1/ Do dna scezovací pánve vyvrtáme do vhodných míst kolmo na plech dle počtu hlavice (obvykle 3 po 120°, případně 4 po 90°) otvory o průměru 21,5mm.

2/ Otvory zbavíme otřepů a jejich okolí 5mm vyleštíme pro snížení tření rotační PTFE části. Do otvorů vsuneme na doraz hřídel a se spodu dna provedeme svar. Dbáme, aby osa hřídele po svaření byla kolmá na dno a aby hřídel dosedal k plechu na osazení.

3/ Dále doporučujeme pokračovat navařením přírodním potrubí ke spodnímu vstupu hlavice. Pokud po svaření vznikly okuje nebo opal, je nutno místo styku rotační PTFE části znova přešetřit do hladka.

4/ Po ochlazení nasadíme rotační část z PTFE a přikryjeme leštěnou stranou podložky, kterou dotáhneme šroubem M5.

Po dodržení této montáže se musí rotační PTFE část sprchy volně otáčet s malou vertikální vůlí.

## 3. PROVOZ A BEZPEČNOST

Doporučujeme po každém scezování provést kontrolu otáčení hlavice. Rotační sprcha je z hlediska provozu v uzavřené nádrži bezpečným zařízením.

## 4. ZÁRUČNÍ PODMÍNKY A SERVIS

Výrobce poskytuje záruku 12 měsíců od data dodání. Záruka je uplatňována v sídle výrobce. Výrobce zajišťuje případný servis a dodávky náhradních dílů.

**VÝROBCE :** Midox Brewery Components s.r.o.  
1. máje 35  
798 26 Nezamyslice  
tel: 581 110 872, fax: 581 110 876  
**e-mail : midox@midox.cz**